

Click to prove
you're human



El **reloj digital** es un tipo de reloj que muestra la hora en números digitales. Este tipo de reloj fue inventado en 1970 por el ingeniero japonés Kazuo Hattori, fundador de la empresa Casio. El primer reloj digital que se comercializó fue el Casio T-101, que se lanzó en 1974. Este reloj tenía una pantalla de cristal líquido que mostraba la hora en números de un dígito. Desde entonces, los relojes digitales se han vuelto cada vez más populares y sofisticados. Hoy en día, existen relojes digitales que ofrecen una gran variedad de funciones, como alarmas, cronómetros, calculadoras, entre otros. Además, algunos relojes digitales incluso tienen pantallas táctiles y conectividad con dispositivos móviles. Los relojes digitales son muy precisos y fáciles de leer, lo que los hace ideales para uso diario. También son muy prácticos, ya que no necesitan baterías y son resistentes al agua. En resumen, los relojes digitales son una excelente opción para quienes buscan un reloj preciso, práctico y con muchas funciones.

0 ratings0% found this document useful (0 votes)1K viewsSaveSave Casio 2747 For Later0%0% found this document useful, undefined
Escrito por: William Pullman
Actualizado en: November 20, 2021
El Casio 2747 es un reloj doble analógico/digital. El 2747 tiene una banda de metal y una cara negra, con la parte digital del reloj que aparece en la parte inferior de la cara y se extiende desde el "8" al "4". La parte digital del reloj tiene muchas funciones y puede mostrar una gran cantidad de informacin, todo lo cual est controlado por el sistema de botones en el reloj. El 2747 tiene un reloj anlogo y uno digital en la esfera del reloj, cada uno de ellos tiene un mtodo diferente para establecer la hora. Para ajustar la hora analgica, pulsa el botn inferior izquierdo seis veces para entrar en "Modo de ajuste manual" y controlar las manecillas del reloj. Mantn pulsado el botn de arriba a la izquierda hasta que parpadee la pantalla digital. A continuacin, pulsa el botn inferior derecho para adelantar la hora 20 segundos. Si se mantiene pulsado el botn de abajo a la derecha, el ajuste de la hora avanza a una velocidad mayor. Una vez que la hora est correcta, pulsa el botn superior izquierdo y luego el botn de la izquierda para ajustar el reloj. Establecer reloj digital Para ajustar el reloj digital en el 2747 , presiona y mantn presionado el botn de arriba a la izquierda hasta que los segundos comiencen a parpadear en la pantalla. Ahora tienes el control de la hora digital y puedes hacer los cambios. Al pulsar el botn de abajo a la izquierda se pueden mover las horas, minutos y segundos de la hora digital, as como la fecha. Cuando una seccin est parpadeando, pulsa los botones de la derecha para aumentar o disminuir el valor hasta que el tiempo sea el adecuado. Una vez que fjes el tiempo, pulsa el botn superior izquierdo para guardar la configuracin. El 2747 permite tres ajustes de la alarma, uno de los cuales tiene una funcin de despertador, mientras las otras dos son de hora. Todas las tres alarmas se pueden establecer de una vez y se controlan en el reloj digital. Para ajustar las alarmas, presiona el botn de abajo a la izquierda hasta que aparezca "SNZ" en la pantalla digital. Pulsa el botn de abajo a la derecha para cambiar entre los diferentes tipos de alarma. "SNZ" es la alarma de despertador y "AL1" y "AL2" son el tipo de alarma de una sola vez. Selecciona el tipo de alarma y mantn pulsado el botn superior izquierdo hasta que la hora comience a parpadear. Pulsa los botones de la derecha para cambiar la hora y pulsa el botn inferior izquierdo, lo que har que los minutos parpadeen. Utiliza los botones de la derecha para cambiar el ajuste de los minutos. Cuando termines, pulsa el botn superior izquierdo para guardar la configuracin.
Vea los manuales de usuario, las guas de operacin y otros documentos.
Posted in Casio Watch Line.CollectionModule number:2747Manual in PDF: Watch 2747 Online (without downloading, good for mobile);English Instruction Manual in PDF: Download 2747 ZIPBeing a fan of CASIO watches since 2009, I strive to share my passion and knowledge with others. Through publishing short notes and curating all listings on this site, I hope to inspire fellow enthusiasts to explore the world of high-quality CASIO watches. A proud owner of GST-B200, GG-1000, GA-110. Remember: Fake Watches are for Fake People. MA0304-ACerca de este manualGua general Presione C para cambiar de un modo a otro. Despus de realizar una operacin(excepto con el botn B) en cualquier modo, presionando C retorna al modo dehora normal. En cualquier modo, presione B para iluminar la presentacin.Modo de hora normalHora normalEste reloj presenta una indicacin de hora normal digital y otra analgica en formaseparada. Los procedimientos para el ajuste de la hora digital y la hora analgica sondiferentes. En el modo de hora normal, presione A para alternar la presentacin entre lapantalla de fecha y la pantalla de hora.Pantalla de fechaManecillade horaDa de lasemanaMes DaHora digital y fechaUtilice el modo de hora normal para ajustar y ver la presentacin digital de la hora yfecha actuales. Cuando ajusta la hora digital, tambn puede configurar los ajustespara la hora de verano (hora de ahorro de energa o DST).Para ajustar la hora digital y fechaSegundosDa3. Cuando el ajuste que desea est destellando, utilice B y D para cambiarlo comose describe a continuacin.PantallaPara hacer esto:Reposicionar los segundos aFAOFFAlternar entre la hora de ahorro de energa(ON) y la hora estndar (P10:08Cambiar la hora y minutos.CAADCambiar el ao.6-30Cambiar el mes o da.4. Presione A para salir de la pantalla de ajuste. Reposicionando solamente los segundos (sin cambiar el ajuste de la hora, minutos DST), ocasiona que el ajuste de manecilla de minutos analgica se ajusteautomticamente. Si cambia el ajuste de hora, minutos o DST, tambn deber usarel procedimiento indicado en la parte titulada "Para ajustar la hora analgica", paraajustar las manecillas analgicas de acuerdo a ello. Para los detalles del ajuste DST, vea la parte titulada "Ajuste de la hora de ahorrodere energa (DST) de la hora digital". Reposicionando los segundos aextensin de 30 a 59, ocasiona que los minutos aumenten en 1. En la extensin de00 a 29, los segundos se reposicionan a El da de la semana se visualiza automticamente de acuerdo con los ajustes de lafecha (ao, mes y da). El ao puede ajustarse en la extensin de 2000 al 2099. El calendario incorporado completamente automtico del reloj permiteautomticamente las diferentes duraciones de los meses y aos bisiestos. Una vezque ajusta la fecha, no debe haber razn para cambiarla excepto que sea despusde un reemplazo de la pila del reloj.GUA DEL USUARIO 2747 Las operaciones de botn se indican usando las letrasmostradas en la ilustracin. Cada seccin de este manual le proporciona lainformacin que necesita para realizar las operacionesen cada modo. Detalles adicionales e informacintcnica pueden encontrarse en la seccin "Referencia".Modo de TelememoModo de horaPresione C.Pantalla de horaSegundosManecilla de minutosPresione A.Indicador de PMHour : Minutos1. En el modo de hora normal, mantenga presionado Ahasta que los segundos comiencen a destellar, lo cualindica la pantalla de ajuste.2. Presione C para mover la parte destellante en lasecuencia mostrada a continuacin para seleccionarlos otros ajustes.DSTHoraMinutosMesAoRealice esto:Presione D. AA'Presione D.OFF).Utilice D (+) y B (-).AAmientras la cuenta actual se encuentra en laAAsin cambiar los minutos.Modo de alarmamundialPara alternar entre la hora normal de 12 y 24 horasEn el modo de hora normal, presione D para alternar entre la hora normal de12 horas (indicador por A o P sobre la presentacin), o la hora normal de 24 horas. Con el formato de 12 horas, el indicador P (PM) aparece sobre la presentacin paralashoras en la extensin del medioda hasta las 11:59 PM, y el indicador A (AM)aparece para las horas en la extensin de la medianoche hasta las 11:59 AM. Con el formato de 24 horas, las horas se indican en la gama de 0:00 a 23:59, sinningn indicador. El formato de hora normal de 12/24 horas que selecciona en el modo de horanormal tambn se aplica para todos los otros modos.Ajuste de la hora de ahorro de energa (DST) de la hora digitalLa hora de ahorro de energa (hora de verano) avanza el ajuste de la hora digital enuna hora desde la hora estndar. Recuerde que no todos los pases o aun reaslocales utilizan la hora de ahorro de energa.Para alternar la hora digital del modo de hora normal entre la hora DST y horaestdar El indicador DST aparece sobre el modo de hora normal, alarma y ajuste demanequilla, para indicar que la hora de ahorro de energa se encuentra activada.Ajustando la hora analgicaCuando la hora indicada por las manecillas analgicas no coinciden con la hora de lapresentacin digital, realice el procedimiento siguiente.Para ajustar la hora analgica Si necesita avanzar la hora analgica un largo trecho, presione D y B al mismotiempo alta. Esto bloquea el movimiento de manecilla en alta velocidad, demanera que puede soltar los dos botones. El movimiento de la manecilla en altavelocidad contina hasta que presiona cualquier botn. Se detendraautomticamente despus que la hora avanza 12 horas o si una alarma (alarmadiaria, seal horaria o cuenta regresiva) comienza a sonar.4. Presione A para salir de la pantalla de ajuste. Para retornar al modo de hora normal, presione C.Modo deModo deModo de ajuste detemporizador decronografo cuenta regresiva1. En el modo de hora normal, mantenga presionado Ahasta que los segundos comiencen a destellar, lo cualindica la pantalla de ajuste.2. Presione C para mover la parte destellante en lasecuencia mostrada a continuacin para seleccionarlos otros ajustes.DSTSegundosDaHoraAoMesMinutos3. Cuando el ajuste que desea est destellando, utilice B y D para cambiarlo comose describe a continuacin.PantallaFAOFFP10:08CAD6-30Para hacer esto:Reposicionar los segundos a AA.Alternar entre la hora de ahorro de energa(ON) y la hora estndar (OFF).Cambiar la hora y minutos.Cambiar el ao.Cambiar el mes o da.Realice esto:Presione D.Presione D.Utilice D (+) y B (-).4. Presione A para salir de la pantalla de ajuste. Reposicionando solamente los segundos (sin cambiar el ajuste de la hora, minutos DST), ocasiona que el ajuste de manecilla de minutos analgica se ajusteautomticamente. Si cambia el ajuste de hora, minutos o DST, tambn deber usarel procedimiento indicado en la parte titulada "Para ajustar la hora analgica", paraajustar las manecillas analgicas de acuerdo a ello. Para los detalles del ajuste DST, vea la parte titulada Ajuste de la hora analgica1. En el modo de hora normal, presione seis veces Cpara ingresar el modo de ajuste de manecilla.2. Mantenga presionado A hasta que la hora digitalactuel comience a destellar, lo cual indica la pantalla deajuste analgico.3. Presione D para avanzar el ajuste de la hora analgica en 20 segundos.Manteniendo presionado D avanza el ajuste de la hora analgica en alta velocidad. Si necesita avanzar la hora analgica un largo trecho, presione D y B al mismotiempo alta. Esto bloquea el movimiento de manecilla en alta velocidad, demanera que puede soltar los dos botones. El movimiento de la manecilla en altavelocidad contina hasta que presiona cualquier botn. Se detendrautomticamente despus que la hora avanza 12 horas o si una alarma (alarmadiaria, seal horaria o cuenta regresiva) comienza a sonar.4. Presione A para salir de la pantalla de ajuste. Para retornar al modo de hora normal, presione C.1 Las operaciones de botn se indican usando las letrasmostradas en la ilustracin. Cada seccin de este manual le proporciona lainformacin que necesita para realizar las operacionesen cada modo. Detalles adicionales e informacintcnica pueden encontrarse en la seccin Referencia.Presione A. Presione C para cambiar de un modo a otro. Despus de realizar una operacin(excepto con el botn B) en cualquier modo, presionando C retorna al modo dehora normal. En cualquier modo, presione B para iluminar la presentacin.Modo de alarma Modo detemporizador decuenta regresivaModo decronografoModo de ajuste demanequillaPresione C.Modo de hora normal Modo de Telememo Modo de horamundialHora normalEste reloj presenta una indicacin de hora normal digital y otra analgica en formaseparada. Los procedimientos para el ajuste de la hora digital y la hora analgica sondiferentes. En el modo de hora normal, presione A para alternar la presentacin entre lapantalla de fecha y la pantalla de hora.Pantalla de fechaManecilla de horaDa de la semanaMes Da Hour : Minutos Indicador de PM Manecilla de minutosManecilla de horaSegundos Hora digital y fechaUtilice el modo de hora normal para ajustar y ver la presentacin digital de la hora yfecha actuales. Cuando ajusta la hora digital, tambn puede configurar los ajustespara la hora de verano (hora de ahorro de energa o DST).Para ajustar la hora digital y fecha1. En el modo de hora normal, mantenga presionado Ahasta que los segundos comiencen a destellar, lo cualindica la pantalla de ajuste.2. Presione C para mover la parte destellante en lasecuencia mostrada a continuacin para seleccionarlos otros ajustes.DSTSegundosDaHoraAoMesMinutos3. Cuando el ajuste que desea est destellando, utilice B y D para cambiarlo comose describe a continuacin.PantallaFAOFFP10:08CAD6-30Para hacer esto:Reposicionar los segundos a AA.Alternar entre la hora de ahorro de energa(ON) y la hora estndar (OFF).Cambiar la hora y minutos.Cambiar el ao.Cambiar el mes o da.Realice esto:Presione D.Presione D.Utilice D (+) y B (-).4. Presione A para salir de la pantalla de ajuste. Reposicionando solamente los segundos (sin cambiar el ajuste de la hora, minutos DST), ocasiona que el ajuste de manecilla de minutos analgica se ajusteautomticamente. Si cambia el ajuste de hora, minutos o DST, tambn deber usarel procedimiento indicado en la parte titulada "Para ajustar la hora analgica", paraajustar las manecillas analgicas de acuerdo a ello. Para los detalles del ajuste DST, vea la parte titulada Ajuste de la hora de ahorrodere energa (DST) de la hora digital. Reposicionando los segundos a AA mientras la cuenta actual se encuentra en laextensin de 30 a 59, ocasiona que los minutos aumenten en 1. En la extensin de00 a 29, los segundos se reposicionan a AA sin cambiar los minutos. El da de la semana se visualiza automticamente de acuerdo con los ajustes de lafecha (ao, mes y da). El ao puede ajustarse en la extensin de 2000 al 2099. El calendario incorporado completamente automtico del reloj permiteautomticamente las diferentes duraciones de los meses y aos bisiestos. Una vezque ajusta la fecha, no debe haber razn para cambiarla excepto que sea despusde un reemplazo de la pila del reloj.Para alternar entre la hora normal de 12 y 24 horasEn el modo de hora normal, presione D para alternar entre la hora normal de12 horas (indicador por A o P sobre la presentacin), o la hora normal de 24 horas. Con el formato de 12 horas, el indicador P (PM) aparece sobre la presentacin paralashoras en la extensin del medioda hasta las 11:59 PM, y el indicador A (AM)aparece para las horas en la extensin de la medianoche hasta las 11:59 AM. Con el formato de 24 horas, las horas se indican en la gama de 0:00 a 23:59, sinningn indicador. El formato de hora normal de 12/24 horas que selecciona en el modo de horanormal tambn se aplica para todos los otros modos.Ajuste de la hora de ahorro de energa (DST) de la hora digitalLa hora de ahorro de energa (hora de verano) avanza el ajuste de la hora digital enuna hora desde la hora estndar. Recuerde que no todos los pases o aun reaslocales utilizan la hora de ahorro de energa.Para alternar la hora digital del modo de hora normal entre la hora DST y horaestdar1. En el modo de hora normal, mantenga presionado Ahasta que los segundos comiencen a destellar, lo cualindica la pantalla de ajuste.2. Presione una vez C para visualizar la pantalla deajuste DST.3. Presione D para alternar entre la hora de ahorro deenerg (se visualiza ON) y la hora estndar (se visualizaOFF).4. Presione A para salir de la pantalla de ajuste. El indicador DST aparece sobre el modo de hora normal, alarma y ajuste demanequilla, para indicar que la hora de ahorrodere energa se encuentra activada.Ajustando la hora analgicaCuando la hora indicada por las manecillas analgicas no coinciden con la hora de lapresentacin digital, realice el procedimiento siguiente.Para ajustar la hora analgica1. En el modo de hora normal, presione seis veces Cpara ingresar el modo de ajuste de manecilla.2. Mantenga presionado A hasta que la hora digitalactuel comience a destellar, lo cual indica la pantalla deajuste analgico.3. Presione D para avanzar el ajuste de la hora analgica en 20 segundos.Manteniendo presionado D avanza el ajuste de la hora analgica en alta velocidad. Si necesita avanzar la hora analgica un largo trecho, presione D y B al mismotiempo alta. Esto bloquea el movimiento de manecilla en alta velocidad, demanera que puede soltar los dos botones. El movimiento de la manecilla en altavelocidad contina hasta que presiona cualquier botn. Se detendrautomticamente despus que la hora avanza 12 horas o si una alarma (alarmadiaria, seal horaria o cuenta regresiva) comienza a sonar.4. Presione A para salir de la pantalla de ajuste. Para retornar al modo de hora normal, presione C.Page 22El Telememo le permite almacenar hasta 30 registros,cada uno conteniendo datos del nombre y nmero detelfono. Los registros se clasifican automticamentebasado en los caracteres del nombre. Puede llamar losregistros pasando a travs de la presentacin. Un registro del modo de Telememo tiene un campo denombre y un campo numrico. Para los detalles en cmo el reloj clasifica los registros,vea la parte titulada Character List (Lista decaracteres). Todas las operaciones en esta seccin se realizan en elmodo de Telememo, al que puede ingresar presionandoC.Para crear un registro de Telememo nuevo1. En el modo de Telememo, presione B y D al mismotiempo para visualizar la pantalla de datos nuevos. La pantalla de datos nuevos muestra ___, lo cualindica que no hay texto en el campo de nombre. Si la pantalla de datos nuevos no aparece, significaque la memoria est completa. Para almacenar otroregistro, primero deber borrar algunos de losregistros almacenados en la memoria.2. Mantenga presionado A hasta que el cursordestellante () aparezca en el campo de nombre de lapresentacin, lo cual indica la pantalla de ajuste.3. Para cambiar el carcter en la posicin del cursor en elcampo de nombre utilice D y B. El carcter cambian la secuencia siguiente.(espacio)hasta la hasta alPresione . Presione . En un nombre puede ingresar espacios, caracteres alfabticos, smbolos ymeros. Para los detalles, vea la parte titulada Character List (Lista decaracteres).4. Cuando el carcter que desea se encuentra en la posicin del cursor, presione Cpara mover el cursor hacia la derecha.5. Repita los pasos 3 y 4 hasta completar el nombre. Para el nombre se pueden ingresar hasta ocho caracteres.6. Despus de ingresar un nombre, presione C tantasveces como sea necesario para mover el cursor alcampo numrico. Sabr cuando se encuentra en el campo de nombredebido al cursor largo (). El campo numrico tieneun cursor corto (). El campo de nombre tiene espacios para ocho caracteres, de manera que deberpresionar C pasando el 8vo. carcter para estar en el campo numrico. El campo numrico tiene espacios para 16 dgitos. Presionando C hasta que elcursor pasa el dgito 16to. ocasiona que salte de nuevo al primer carcter delcampo de nombre.7. Utilice D y B para cambiar el carcter en la posicin actual del cursor en elcampo numrico. El carcter cambia en la secuencia siguiente. (espacio)alPresione . Presione .8. Cuando el carcter que desea se encuentra en la posicin del cursor, presione Cpara mover el cursor hacia la derecha.9. Repita los pasos 7 y 8 hasta completar el ingreso del nmero. Para el nmero se pueden ingresar hasta 16 dgitos.10. Presione A para almacenar los datos y retornar a la pantalla de registro deTelememo (sin el cursor). Despus de presionar A para almacenar los datos, el nombre destella durantealrededor de un segundo para indicar que los registros se estn clasificando. Tenga en cuenta que un registro debe tener algo ingresado en el campo de nombre,de lo contrario no podr almacenarlo.Para llamar registros del TelememoEn el modo de Telememo, presione D (+) para ir pasando a travs de los registrosdel Telememo sobre la presentacin. Solamente aparecen los datos de nombre cuando pasa a travs de los registros delTelememo. Presione A para alternar la pantalla entre los campos de nombre y nmero.Nombre Nmero El nombre y nmero se desplazan de derecha a izquierda sobre la presentacin. Unseparador (